



An beiden Gewindestangen gleichmäßig im Wechsel mit  $4 \pm 1 \text{ Nm}$  festziehen.

(Direkt mittels Drehmomentschlüssel oder Schraubendreher mit Innensechskant-Bit handfest anziehen.)

Tighten both threaded rods evenly, alternating between them, to  $4 \pm 1 \text{ Nm}$ .

(Tighten by using a torque wrench or tighten tangibly by screwdriver with a hexagon socket bit.)

Na obu prętach gwintowanych dokręcić równomiernie, naprzemiennie, momentem  $4 \pm 1 \text{ Nm}$ .

(Dokręcić za pomocą klucza dynamometrycznego lub śrubokrętem z nasadką sześciokątną do umiarkowanego oporu.)

