

Cloud-Anbindung



Hydrostatisches Füllstandmessgerät

TankControl Typ: 25

TankControl 25 verfügt über ein Funkmodul zur Datenanbindung an eine Cloud.

Copyright 2026 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.




1. Stellen Sie sicher, dass alle Installationsarbeiten abgeschlossen sind. Schalten Sie die Spannungsversorgung an der bauseitigen Netzsicherung ein.
2. Öffnen Sie einen aktuellen Webbrowser auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone.
Geben Sie folgende URL in die Adresszeile ein: <https://www.afriso.cloud>
Drücken Sie die Eingabetaste.

Anmeldung/Registrierung

- A. Melden sich mit Ihren Zugangsdaten an oder führen Sie die Registrierung als neuer Nutzer durch.



- B. Fügen Sie Ihr Produkt hinzu, indem Sie die Geräte-ID in das entsprechende Feld eingeben. Alternativ können Sie den QR-Code scannen.




Die Geräte-ID und der QR-Code stehen auf dem Aufkleber



Mit dem Produkt werden zwei Aufkleber geliefert:

- Ein Aufkleber ist direkt auf dem Produkt angebracht.
- Der zweite Aufkleber ist für Ihre Dokumentation vorgesehen. Bewahren Sie den Aufkleber sorgfältig auf!

C.



AFRISO
Willkommen

E-Mail-Adresse*
aemhamail@gmail.com

Passwort*


Ihr Passwort muss Folgendes enthalten:

- ✓ Mindestens 8 Zeichen lang
- ✓ Mindestens 3 von:
 - ✓ Kleinbuchstaben (a-z)
 - ✓ Großbuchstaben (A-Z)
 - ✓ Ziffern (0-9)
 - ✓ Sonderzeichen (z. B. !@#%&'*~")

Fortfahren

Sie haben bereits ein Konto? [Anmelden](#)

D.



AFRISO

App autorisieren


MJ ↔ AFRISO

Hallo aemhamail@gmail.com,
WEB-PORTAL fordert Zugriff auf Ihr AFRISO-Konto an.

- **Profile:** access to your profile and email
- Allow offline access

Ablehnen **Annehmen**

E.



Organisation erstellen
Richten Sie Ihre Organisation ein, um Ihre Geräte und Abonnements zu verwalten.

Organisationsname*
Musterfirma

Organisationsadresse bearbeiten

Organisationsadresse*

Musterstraße

Postleitzahl* 12345 Staat* Deutschland Land* Deutschland

Kontaktinformationen

Telefonnummer*
012345 67890

E-Mail-Adresse*
kontakt@musterfirma.de

Webseite (optional)
www.musterfirma.de

Ein Gerät wird nach der Einrichtung automatisch mit Ihrer Organisation verknüpft.

Organisation erstellen


F.




Keine aktivierten Geräte

ein Geräte registriert, aber keines ist aktiviert. Aktivieren Sie ein Gerät über Ihr Abonnement, um Daten anzuholen.

G.




H.




- I. Um das Gerät zu aktivieren, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Aktivieren“.



J.



K.




Nach der Anmeldung gelangen Sie auf die Übersichtsseite Ihres Produkts. Dort können Sie allgemeine Daten zu Ihrem Produkt einsehen sowie Messdaten und Alarmer bearbeiten und auswerten.

3. Das Produkt verbindet sich über die Geräte-ID automatisch mit der Cloud. Füllstände und Alarmmeldungen werden automatisch einmal pro Stunde an die AFRISO Cloud gesendet.


4. Mit der Zurücktaste rufen Sie das „Service und Info“-Menü auf.

Menü „Info“:




Menü „Cloud Info“:

Der aktuelle Zustand des Cloud-Moduls und die Geräte-ID werden angezeigt.



Menü „Cloud ID-Code“:

Das Produkt generiert einen QR-Code, der ausschließlich die Geräte-ID enthält. Der QR-Code kann daher nur zur Eingabe der Geräte-ID verwendet werden und ermöglicht keinen direkten Zugriff auf die Übersichtsseite im Browser.




Menü „Cloud Details“:

Das Menü hat zwei Menüpunkte.

Mit dem Menüpunkt „Cloud Modul Reset“ können Sie das Modul neu starten und für Testzwecke alle aktuellen Daten sofort übertragen. Eine Wartezeit von einer Stunde entfällt.

Bei „Cloud aktiv“ sehen Sie ob die Verbindung zur Cloud aktuell aktiviert oder deaktiviert ist.



5. Bei fehlender Cloud-Verbindung gehen Sie folgendermaßen vor:
- Stellen Sie sicher, dass am Standort des Produkts Netzwerkempfang möglich ist.
 - Starten Sie das Produkt neu.

Cloud Connection



Hydrostatic level indicator

TankControl Type: 25

TankControl 25 features a wireless module for connection to a cloud.

Copyright 2026 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. All rights reserved.




1. Verify that all installation work has been completed. Apply voltage via the on-site mains fuse.
2. Open a up-to-date Web browser on your computer, tablet or smartphone. Enter the following URL in the address bar: <https://www.afriso.cloud>.

Sign-in/Registration


- A. Press the Enter key and sign in using your credentials, or register as a new user.



- B. Add your device by entering the device ID in the appropriate field. You can also scan the QR code.




The device ID and the QR code can be found on the label.



Two labels are provided with the product:

- One label is attached to the product.
- The second label is intended for your documentation. Keep the label in safe space!

C.



AFRISO

Sign Up

Email address *

Password *


Your password must contain:

- ✓ At least 8 characters
- ✓ At least 3 of the following:
 - ✓ Lower case letters (a-z)
 - ✓ Upper case letters (A-Z)
 - ✓ Numbers (0-9)
 - ✓ Special characters (e.g. !@#\$%^&*')

Continue

Already have an account? [Log in](#)

D.



AFRISO


Authorize App

Hi aemhamail@gmail.com,
WEB-PORTAL is requesting access to your Afrisio account.

- Profile: access to your profile and email
- Allow offline access

Decline Accept

E.



Create organization

Set up your organisation to manage your devices and subscriptions.

Organisation name *

Test company

EUR organisation address

Organisation address *

Teststr. 1

Postal code * City * Land *

12345 12345 United Kingdom

Contact information

Phone number *

12345123456

Email Address *

test@company.com

Website (optional)

http://test.com


A device is automatically linked to your organisation after setup.

Create organisation


F.




G.




H.




- I. To activate the device, click on the green „Activate“ button.



J.



K.




After you have signed in, the overview page of your product is displayed. You can view general information on your product, as well as edit and analyse measurement data and alarms.

3. The product automatically connects to the cloud using the device ID. Levels and alarm messages are automatically sent to the AFRISO cloud once per hour.


4. The back key allows you to access the "Service and Info" menu.

Menu "Info":



Menu "Cloud Info":

The state of the cloud module and the device ID are displayed



Menu "Cloud ID Code":

The device generates a QQR code that only contains the device ID. The QR code can therefore only be used to enter the device ID and does not allow direct access to the overview page in the browser.




Menu "Cloud Details":

The menu has two menu items.

The menu item "Cloud Module Reset" allows you to restart the module and immediately transfer all current data for test purposes. There is no wait time of one hour.

"Cloud active" indicates whether the cloud connection is enabled or disabled.



5. If you have no cloud connection, follow these steps:
 - Ensure that network coverage is available at the product location
 - Restart the device